



INFORMATIONS PRODUIT

Application

Pointeur TV satellite 950 à 2050 MHz

Le pointeur se positionne entre le récepteur satellite et la LNB.
C'est le récepteur satellite qui lui fournit son alimentation.

Indication du niveau par LED et BIP sonore.

Un réglage permet d'ajuster la sensibilité du pointeur afin d'affiner le réglage.

Spécifications Techniques

Tension d'alimentation	13 ... 19Vdc
Niveau de sensibilité	55 ... 80dB μ V
Connecteurs	Type F femelle